

# PROLOGY

# CMX-235



FM/USB/BT РЕСИВЕР



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## ► СОДЕРЖАНИЕ

Назначение устройства .....	3
Комплект поставки .....	3
Меры предосторожности .....	3
Внешний вид устройства и элементы управления .....	4
Элементы управления на пульте ДУ .....	5
Использование пульта ДУ .....	6
Общие операции .....	6
Режим радиоприемника .....	8
Использование USB-накопителей .....	9
Управление воспроизведением аудиофайлов .....	10
Режим Bluetooth .....	12
Режим AUX IN .....	14
Настройки .....	14
Использование приложения Prology Audio .....	17
Установка устройства .....	17
Технические характеристики .....	19
Схема подключения .....	20
Эксплуатация устройства, неисправности и их устранение .....	21
Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация .....	24
Расшифровка даты выпуска устройства, указанной в серийном номере .....	24

Руководство пользователя определяет порядок установки и эксплуатации FM/USB/BT-ресивера в автомобиле с напряжением бортовой сети 12 В. В связи с постоянной работой по совершенствованию устройства, повышающей его надёжность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию и меню управления могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящем Руководстве.

Прежде чем включить устройство, внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством пользователя.



## ► НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

FM/USB/BT-ресивер PROLOGY CMX-235 (далее - «устройство») монтажного размера 1DIN обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM, воспроизведение аудиофайлов, записанных на USB-накопители, передачу звука с внешних источников через линейный аудиовход и беспроводной интерфейс Bluetooth. Парковочная система, входящая в комплект, позволит удобно и безопасно парковать Ваш автомобиль, избегая столкновения. Кроме того, устройством можно управлять с помощью приложения, установленного на Ваш смартфон с операционной системой Android/iOS.


## ► КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Устройство PROLOGY CMX-235
- Соединительные кабели
- Пульт дистанционного управления
- Комплект датчиков парковочной системы (2 шт.)
- Краткое руководство пользователя

## ► МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

-   Подключайте устройство к источнику питания только с напряжением +12 В.
-  Не допускайте попадание жидкостей.
-  Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе.
-  Избегайте сильного нагревания и охлаждения устройства.
-  Избегайте ударов по устройству.
-  Не пытайтесь открывать корпус устройства и ремонтировать его самостоятельно.

## ► ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ




- ① Кнопка включения питания устройства / переключения режимов **⊕/SRC**
- ② Встроенный микрофон
- ③ Кнопка перезагрузки устройства
- ④ Дисплей
- ⑤ Кнопка выбора диапазона радиоприемника / активации голосового режима управления SIRI/GOOGLE (голосовое управление работает, если подключенный по Bluetooth смартфон имеет доступ к сети Интернет); набора последнего вызова (при нажатии и удерживании), переключения на смартфон в режиме разговора и приема вызова **BND/📞**
- ⑥ Кнопка возврата в предыдущее меню в режиме настроек **⬅**
- ⑦ Регулятор громкости и выбора настроек / кнопка перехода в режим настроек и подтверждения изменений
- ⑧ Кнопка настройки на радиостанцию в обратном направлении; перехода к предыдущему треку и перемотки трека назад (при нажатии и удерживании) **⏪**
- ⑨ ИК-приемник сигналов пульта **ДУ**
- ⑩ Кнопка настройки на радиостанцию в прямом направлении; перехода к следующему треку и перемотки трека вперед (при нажатии и удерживании) **⏩**
- ⑪ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 1 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «1» / перехода к следующей папке и на 10 треков вперед (при нажатии и удерживании) **1/▲**
- ⑫ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 2 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «2» / перехода к предыдущей папке и на 10 треков назад (при нажатии и удерживании) **2/▼**
- ⑬ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 3 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «3» / переключения режимов повторного воспроизведения **3/🔁**
- ⑭ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 4 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «4» / включения режима воспроизведения в произвольном порядке **4/🔀**
- ⑮ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 5 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «5» / паузы и возобновления воспроизведения треков **5/▶||**
- ⑯ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 6 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «6» / включения режима сканирования треков на USB-накопителе **6/INT**

- ⑯ Кнопка автоматического сохранения настройки на радиостанции в памяти устройства (при нажатии и удерживании) и сканирования предварительно настроенных радиостанций; перехода в режим поиска файлов
- ⑰ Линейный аудиовход 3,5 мм mini-jack
- ⑲ Кнопка отключения звука
- ⑳ Разъем для подключения USB-накопителя
- ㉑ Кнопка выбора режима работы дисплея и выключения подсветки панели (при нажатии и удерживании)

## ► ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПУЛЬТЕ ДУ

- ① Кнопка увеличения уровня громкости / изменения текущей настройки VOL+
- ② Кнопка включения питания устройства
- ③ Кнопка подтверждения изменений и перехода в режим настроек SEL
- ④ Кнопка настройки на радиостанцию в обратном направлении; перехода к предыдущему треку и перемотки трека назад
- ⑤ Кнопка отключения звука / удаления последней введенной цифры MUTE/DEL
- ⑥ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 2 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «2» / включения режима сканирования треков на USB-накопителе 2/INT
- ⑦ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 1 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «1» / паузы и возобновления воспроизведения треков 1/▶||
- ⑧ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 4 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «4» / включения режима воспроизведения в произвольном порядке 4/RDM
- ⑨ Цифровая кнопка «8» / включения функции тонкомпенсации 8/LOUD
- ⑩ Цифровая кнопка «7» / выбора стерео- или монофонического приема радиостанций 7/ST
- ⑪ Кнопка выбора режима / цифровая кнопка «\*» MODE/\*
- ⑫ Цифровая кнопка «0» / выбора одной из предустановленных настроек звучания 0/EQ
- ⑬ Кнопка выбора диапазона радиоприемника / активации голосового режима управления SIRI/GOOGLE/ЯНДЕКС (голосовое управление работает, если подключенный по Bluetooth смартфон имеет доступ к сети Интернет); переключения на смартфон в режиме разговора и приема вызова BAND/
- ⑭ Кнопка настройки на радиостанцию в прямом направлении; перехода к следующему треку и перемотки трека вперед
- ⑮ Кнопка уменьшения уровня громкости / изменения текущей настройки VOL-
- ⑯ Кнопка отображения текущего времени / набора последнего вызова (при нажатии и удерживании) и завершения вызова CLK/
- ㉑ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 3 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «3» / переключения режимов повторного воспроизведения 3/RPT




- ⑯ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 6 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «6» / перехода к следующей папке и на 10 треков вперед (при нажатии и удерживании) **6/+10**
- ⑰ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 5 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «5» / перехода к предыдущей папке и на 10 треков назад (при нажатии и удерживании) **5/-10**
- ㉑ Кнопка автоматического сохранения настройки на радиостанции в памяти устройства; сканирования предварительно настроенных радиостанций / цифровая кнопка «9» **AMS/9**
- ㉒ Цифровая кнопка «#» / выбор местного или дальнего режима радиоприема **#/LOC**

## ► ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДУ

- При использовании пульта дистанционного управления направляйте его на встроенный ИК-приемник сигналов ДУ ② (стр. 4).
- Дальность действия пульта дистанционного управления составляет 4-5 м.
- Отклонение по горизонтали от прямого направления на ИК-приемник не должно превышать 30 градусов.


## ► Удаление изолирующей пленки

Пульт дистанционного управления поставляется с изолирующей пленкой, установленной в батарейном отсеке нижней части пульта ДУ (см. рисунок справа). Пульт ДУ не будет функционировать, пока изолирующая пленка не будет удалена.




## ► Замена батарейки в пульте ДУ

1. Отогните вправо элемент батарейного отсека.
2. Откройте батарейный отсек, зажимая элемент.
3. Вставьте батарейку CR2025 таким образом, чтобы контакт с маркировкой «+» находился вверху.
4. Закройте батарейный отсек.



## Осторожно!

- Никогда не используйте металлический пинцет или другой подобный инструмент для того, чтобы держать батарейку. Это может привести к короткому замыканию.
- Никогда не разбирайте батарейки, не подвергайте их сильному нагреванию и не кладите их в воду, так как это может привести к их нагреванию с большим выделением тепла.
- Использованные батарейки должны быть утилизированы в соответствии с местными законами.



## ► ОБЩИЕ ОПЕРАЦИИ

### ► Включение и выключение устройства

Для включения устройства нажмите кнопку **⊕ ②** (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **⊕/SRC ①** (стр. 4) на передней панели.

Для выключения устройства нажмите кнопку  на пульте ДУ или нажмите и удерживайте кнопку /SRC на передней панели.

#### ► Регулировка громкости

Для увеличения/уменьшения громкости нажимайте кнопки //VOL+ и //VOL-  
 (стр. 5) на пульте ДУ или вращайте регулятор  (стр. 4) на передней панели по часовой стрелке / против часовой стрелки.

#### ► Отключение звука

Для отключения звука устройства нажмите кнопку MUTE/DEL  (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку   (стр. 4) на передней панели. На дисплее устройства замигает индикация MUTE. Для включения звука нажмите ту же кнопку еще раз. Также любые операции по изменению уровня громкости автоматически отменяют режим отключения звука.

#### ► Выбор режима (источника сигнала)

Нажмайте кнопку MODE/\*  (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку /SRC  (стр. 4) на передней панели для поочередного выбора одного из режимов работы: Радио, USB, AUX или Bluetooth Audio.

#### ► Выключение подсветки передней панели

Для выключения подсветки передней панели нажмите и удерживайте кнопку   (стр. 4) на передней панели в течение 3 секунд. На дисплее появится сообщение DISP OFF. В этом режиме при нажатии любой кнопки подсветка экрана включится на несколько секунд, а затем снова выключится. Нажмите и удерживайте ту же кнопку для включения режима подсветки передней панели. На дисплее появится сообщение DISP ON.

#### ► Отображение текущего времени

Для вывода текущего времени на дисплей нажмите кнопку   (стр. 4) на передней панели и выберите режим CLOCK или нажмите кнопку CLK/  (стр. 5) на пульте ДУ.

#### ► Переключение режимов эквалайзера

При помощи данной опции можно выбрать наиболее приятную для вашего слуха настройку звука. Для этого последовательно нажимайте кнопку 0/EQ  (стр. 5) на пульте ДУ. Доступны следующие настройки:

USER (пользовательская настройка) → FLAT (ровная частотная характеристика)  
→ CLASSIC → ROCK → POP → JAZZ → COUNTRY

#### ► Режим тонкомпенсации

При прослушивании с низким уровнем громкости используйте данную функцию для увеличения уровня низких частот. Нажмите и удерживайте кнопку 8/LOUD  (стр. 5) на пульте ДУ для включения или выключения режима тонкомпенсации. На дисплее появится сообщение LOUD ON. Нажмите ту же кнопку еще раз, чтобы отключить функцию тонкомпенсации.

## ► Кнопка сброса

Кнопка сброса и перезагрузки устройства ③ (стр. 4) находится на передней панели и для ее нажатия следует воспользоваться шариковой ручкой или другим подобным заостренным предметом. После нажатия данной кнопки устройство выключится. Из памяти устройства будут стерты все сохраненные радиостанции и настройки времени, а также все настройки устройства вернутся к заводским. Данная кнопка должна быть нажата при появлении на экране ошибочной индикации или при неверном функционировании устройства.

## Примечание.

- Если после нажатия кнопки сброса устройство продолжает работать неправильно, полностью отключите питание устройства (отсоединив желтый и красный провода), затем восстановите питание и проверьте работоспособность устройства. Если устройство по-прежнему не работает, обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

## ► РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА

При необходимости переключения устройства в режим работы радиоприемника нажмайте кнопку MODE/\* ⑪ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку ⌂SRC ① (стр. 4) на передней панели, пока на дисплее не появится индикация RADIO.

## ► Выбор диапазона радиоприемника

Для переключения диапазонов радиоприемника нажмайте кнопку BAND/⌚ ⑬ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку BND/⌚ ⑤ (стр. 4) на передней панели.

## ► Автоматическая настройка на радиостанцию

Нажмите и удерживайте кнопку ►► ⑭ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑩ (стр. 4) на передней панели для автоматической настройки на радиостанцию в направлении увеличения частоты настройки.

Нажмите и удерживайте кнопку ◀◀ ④ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑧ (стр. 4) на передней панели для автоматической настройки на радиостанцию в направлении уменьшения частоты настройки.

## ► Ручная настройка на радиостанцию

Нажмите кнопку ►► ⑭ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑩ (стр. 4) на передней панели для пошаговой настройки на радиостанцию в направлении увеличения частоты настройки.

Нажмите кнопку ◀◀ ④ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑧ (стр. 4) на передней панели для пошаговой настройки на радиостанцию в направлении уменьшения частоты настройки.

## ► Автоматическое сохранение радиостанций в памяти устройства

Нажмите и удерживайте кнопку AMS/9 ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку ⚡ ⑰ (стр. 4) на передней панели. 18 радиостанций с наиболее мощным сигналом будут автоматически найдены и занесены в память устройства, заменив ранее сохраненные радиостанции.

## ► Ручное сохранение прослушиваемой радиостанции в памяти

Нажмите кнопку желаемой ячейки памяти предварительной настройки 1–6 (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичные кнопки ⑪–⑯ (стр. 4) на передней панели и удерживайте ее в нажатом положении не менее 2 секунд. В память данной ячейки будет запрограммирована радиостанция, на которую был настроен радиоприемник.

Радиостанции записываются вместо ранее сохраненных, стирая частоту настройки предыдущей радиостанции из памяти.

## ► Вызов сохраненных радиостанций

Нажмите одну из кнопок 1–6 (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑪–⑯ (стр. 4) на передней панели для вызова одной из шести радиостанций в текущем диапазоне.

## ► Сканирование сохраненных радиостанций

Нажмите кнопку AMS/9 ⑳ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку Q ⑰ (стр. 4) на передней панели. Во время сканирования радиоприемник будет последовательно каждые 5 секунд настраиваться на сохраненные радиостанции во всех диапазонах.

## ► Режимы стерео/моно

Если включен стереофонический режим приема, то радиоприемник автоматически обнаруживает стереорежим радиостанции FM (при условии, что ее сигнал достаточно силен). Отключение стереофонического режима приема (режим моно) может понадобиться, если выбранная радиостанция принимается сильным шумом или с помехами. Для этого нажмите и удерживайте кнопку 7/ST ⑩ (стр. 5) на пульте ДУ либо воспользуйтесь регулировкой STEREO в меню настроек (стр. 16). На дисплее появится сообщение MONO.

## ► Режимы дальнего и местного приёма

В режиме местного приема (LOCAL) чувствительность автопоиска немного снижена для наиболее точной настройки на радиостанции, уровень приема которых чрезмерно высок. Для переключения режимов нажмите и удерживайте кнопку #/LOC ⑳ (стр. 5) на пульте ДУ либо воспользуйтесь регулировкой LOCAL SEEK в меню настроек (стр. 16).

# ► ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB-НАКОПИТЕЛЕЙ

## ► Подключение USB-накопителей

Подключите USB-накопитель к соответствующему разъему ⑳ (стр. 4) на передней панели.

Воспроизведение файлов начнется автоматически, если на накопителе содержатся аудиофайлы поддерживаемых форматов.

При необходимости переключения устройства в режим чтения USB-накопителей нажмите кнопку MODE/\* ⑪ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку ⌂/SRC ① (стр. 4) на передней панели. Управление воспроизведением файлов, находящихся на накопителе, подробно описано на стр. 9.

Для извлечения накопителя необходимо сначала выйти из режима воспроизведения аудиофайлов. После этого аккуратно, не прилагая излишних усилий, извлечь накопитель.

## ► Поддержка USB-накопителей

- Устройство поддерживает накопители, содержащих форматы: MP3 (320 кбит/с / 44.1 кГц / 16 бит), FLAC (44.1 кГц / 16 бит), WAV (1411 кбит/с / 16 кГц / 16 бит). WMA (320 кбит/с / 44.1 кГц / 16 бит),
- Поддерживаются накопители объемом до 256 ГБ (объем поддерживаемой карты зависит от фирмы-изготовителя).
- Файловая система FAT32.
- Названия каталогов и файлов на русском языке не отображаются.
- Информация ID3 TAG (версия 2.0): песня/исполнитель/альбом; русский язык не поддерживается.
- Не все виды накопителей совместимы с данным устройством!

## Примечание.

- Некоторые файлы могут не воспроизводиться в зависимости от формата, кодировки и состояния записи. Также на устройстве могут не воспроизводиться файлы, которые редактировались на ПК или ноутбуке.

## ► УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ АУДИОФАЙЛОВ

### ► Переход к следующему/предыдущему файлу

Нажмите кнопку ►►| ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑯ (стр. 4) на передней панели для перехода к началу следующего трека.

Нажмите кнопку |◀◀ ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑯ (стр. 4) на передней панели для перехода к началу трека. Или нажмите данную кнопку два раза подряд к начала предыдущего трека.

### ► Перемотка трека

Нажмите и удерживайте кнопку ►►| ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑯ (стр. 4) на передней панели не менее 2 секунд для перемотки трека в прямом направлении.

Нажмите кнопку |◀◀ ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑯ (стр. 4) на передней панели не менее 2 секунд для перемотки трека в обратном направлении.

Для восстановления нормальной скорости воспроизведения отпустите кнопку.

### ► Остановка воспроизведения

Для временной остановки воспроизведения трека нажмите кнопку 1/►|| ⑦ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку 5/►|| ⑯ (стр. 4) на передней панели. Для возобновления воспроизведения нажмите ту же кнопку еще раз.

### ► Сканирующее воспроизведение

Для последовательного воспроизведения первых 10 секунд каждого трека, записанного на карте памяти, нажмите кнопку 2/INT ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку 6/INT ⑯ (стр. 4) на передней панели. На дисплее появится сообщение INTRO ON. Нажмите данную кнопку еще раз для остановки режима сканирования и продолжения воспроизведения текущего трека.

## ▶ Повторное воспроизведение

Во время воспроизведения файла нажмите кнопку **3/RPT** ⑦ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **3/反复** ⑧ (стр. 4) на передней панели для выбора режима повторного воспроизведения: **RPT FILE** (повтор одного файла), **RPT FLD** (повтор файлов в папке) или **RPT ALL** (повтор всех файлов на USB-накопителе).

## ▶ Воспроизведение файлов в случайном порядке

Для воспроизведения файлов, записанных на карте памяти, в случайном порядке нажмите кнопку **4/RDM** ⑧ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **4/随机** ⑭ (стр. 4) на передней панели. На дисплее появится сообщение **RDM ON**. Для отмены данного режима нажмите кнопку еще раз.

## ▶ Переход на 10 файлов назад/вперед

Для перехода на 10 треков вперед в общем списке аудиофайлов нажмите и удерживайте кнопку **6/+10** ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **1/▲** ⑪ (стр. 4) на передней панели.

Для перехода на 10 треков назад в общем списке аудиофайлов нажмите и удерживайте кнопку **5/-10** ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **2/▼** ⑫ (стр. 4) на передней панели.

## ▶ Переход к следующему/предыдущему каталогу

Нажмите кнопку **6/+10** ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **1/▲** ⑪ (стр. 4) на передней панели для перехода к следующему каталогу на USB-накопителе.

Нажмите кнопку **5/-10** ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **2/▼** ⑫ (стр. 4) на передней панели для перехода к предыдущему каталогу на USB-накопителе.

## ▶ Навигация на основе порядковых номеров файлов

Нажмите кнопку **Q** ⑰ (стр. 4) на передней панели. На дисплее появится индикация **TRK ----** с мигающим значением цифр.

Нажимая кнопки **VOL+/VOL-** ①/⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или вращая регулятор ⑦ (стр. 4) на передней панели, выберите значение единиц номера искомого трека. Для ввода значения можно также воспользоваться цифровыми кнопками на пульте ДУ.

Нажмите кнопку **SEL** ③ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку регулятора ⑦ (стр. 4) на передней панели для воспроизведения выбранного трека.

## ▶ Отображение информации ID3 TAG

По умолчанию во время воспроизведения файла на дисплей выводится информация ID3 TAG в следующем порядке:

Номер трека и текущее время воспроизведения → название файла (**FILE**) → название каталога (**FOLDER**) → название композиции (**TITLE**) → имя исполнителя (**ARTIST**) → название альбома (**ALBUM**)

Последовательно нажимая кнопку **Π** ⑲ (стр. 4) на передней панели, можно последовательно переключать режимы для вывода на дисплей необходимой Вам информации:

- **ALL INFO** — на дисплей выводится вся информация ID3 TAG, как описано выше.
- **ELAPSED** — на дисплей выводится только номер трека и текущее время воспроизведения.


- FILE INFO — на дисплей выводится только название альбома и файла.
- TRK INFO — на дисплей выводятся названия альбома, трека и исполнителя.
- CLOCK — на дисплей выводится только текущее время.
- SPECTRUM — на дисплее отображается аудиовизуализация.

## ► РЕЖИМ BLUETOOTH

Для переключения устройства в режим работы Bluetooth нажмите кнопку MODE/\* ⑪ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку ⌂/SRC ① (стр. 4) на передней панели, пока на дисплее не появится индикация BT AUDIO.

### ► Сопряжение мобильного телефона с устройством

1. Войдите в режим работы Bluetooth на устройстве, как описано выше. На дисплее появится индикация NO PAIR.
2. Включите режим Bluetooth на Вашем телефоне.
3. Включите поиск устройств Bluetooth на Вашем телефоне. На экране телефона устройство по умолчанию определится как PROLOGY. Коснитесь названия для сопряжения с устройством.
4. Если устройство запросит подтверждение на доступ к контактам, то установите флажок в ответствующем поле и коснитесь иконки Добавить. При успешном соединении на дисплее устройства появится сообщение BT PAIRED, а затем BT AUDIO.



### Примечания.

- В некоторых моделях мобильных телефонов требуется подтверждение соединения с устройством.
- Если мобильный телефон не смог определить модуль Bluetooth устройства за несколько попыток, возможно модуль Bluetooth Вашего телефона работает неправильно. Перезагрузите телефон и попробуйте снова.
- Одновременно к устройству может быть подключен только один мобильный телефон.
- Телефон должен находиться в зоне, обеспечивающей надежную Bluetooth-связь (не более 5 метров).
- Если соединение было разорвано по причине удаления телефона из зоны видимости устройства, то при появлении телефона в зоне видимости устройства, соединение автоматически восстанавливается.
- Некоторые мобильные телефоны автоматически отключают опцию Bluetooth после разрыва соединения, в этом случае устройство не сможет повторно подключиться к телефону.
- Разорвать соединение можно только с помощью телефона.

### ► Набор номера с устройства вручную

Нажмите и удерживайте кнопку SEL ③ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку регулятора ⑦ (стр. 4) на передней панели. На дисплее появится индикация DIAL --- с мигающим значением цифр. Нажмая цифровые кнопки 0...9 (стр. 5) на пульте ДУ, наберите необходимый номер телефона. Нажмите кнопку BAND/⌚ ⑧ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку BND/⌚ ⑤ (стр. 4) на передней панели для вызова абонента.

Для быстрого набора последнего набранного номера нажмите и удерживайте кнопку **CLK/📞** (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **BND/📞** на передней панели.

### ► Набор номера с помощью голосового управления

Нажмите кнопку **BAND/📞** (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **BND/📞** (стр. 4) на передней панели для активации режима голосового управления **SIRI**.

После первого запроса вызова абонента из вашего списка контактов, приложение запросит разрешение на доступ к контактам. После установки разрешения Вам необходимо назвать команду для вызова, например: «Позвонить Ивану Петрову», «Позвонить домой» или «Позвонить 8-123-456-78-90».

Вы можете установить на Ваш телефон любое удобное приложение с голосовым управлением.

### Примечания.

- Голосовое управление работает, только если подключенный по Bluetooth имеет доступ к сети Интернет и у Вас установлено хотя бы одно приложение, поддерживающее данный режим (SIRI, GOOGLE и т.п.).
- Кроме вызовов абонентов Вы также можете выполнять другие команды голосового управления: подсказать погоду, рассказать новости, включить музыку, произвести поиск, сообщить текущее положение и т.д.

### ► Входящий вызов

Во время входящего вызова устройство автоматически переключается в режим Bluetooth.

Нажмите кнопку **BAND/📞** (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **BND/📞** (стр. 4) на передней панели для принятия вызова.

Для отмены вызова нажмите кнопку **CLK/📞** (стр. 5) на пульте ДУ или нажмите и удерживайте кнопку **BND/📞** (стр. 4) на передней панели.

### ► Режим разговора

Для перевода звонка с устройства на мобильный телефон во время разговора нажмите кнопку **BAND/📞** (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **BND/📞** (стр. 4) на передней панели. В правой части дисплея появится индикация **РН**. Для перевода звонка обратно на модуль Bluetooth устройства, нажмите ту же кнопку еще раз.

Для завершения разговора нажмите кнопку **CLK/📞** (стр. 5) на пульте ДУ или нажмите и удерживайте кнопку **BND/📞** (стр. 4) на передней панели.

### ► Воспроизведение аудиофайлов

Вы можете прослушивать аудиофайлы, хранящиеся в телефоне, и управлять их воспроизведением с помощью устройства. Звук будет воспроизведен через акустические системы, подключенные к устройству. Для этого телефон должен поддерживать профили A2DP/AVRCP.

После соединения с устройством включите воспроизведение аудиофайла в телефоне.

Управлять воспроизведением аудиофайлов, хранящихся в мобильном телефоне, можно с помощью следующих кнопок на передней панели устройства и пульта ДУ:

-  на передней панели или  на пульте ДУ — воспроизведение/пауза.
-  — предыдущий трек.
-  — следующий трек.

#### Примечание.

- Не все мобильные телефоны поддерживают данные профили.

## ► РЕЖИМ AUX IN

Подключите внешний источник аудиосигнала к линейному аудиовходу mini-jack 3,5 мм  (стр. 4) на передней панели. Для прослушивания сигнала с внешнего источника войдите в режим **AUX IN** с помощью кнопки **MODE/\***  (стр. 5) на пульте ДУ или кнопки /**SRC**  (стр. 4) на передней панели.

## ► НАСТРОЙКИ

Нажмите кнопку **SEL**  (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку регулятора  (стр. 4) на передней панели для перехода в меню настроек. На дисплее отобразится надпись **FUNCTION**. Вращайте регулятор громкости на передней панели или нажмайтe кнопки /**VOL+** и /**VOL-**  (стр. 5) на пульте ДУ для переключения разделов настроек, которые содержат еще внутри себя отдельные настройки. Разделы выбираются в следующей последовательности: **AUDIO** → **DISPLAY** → **TUNER** → **CLOCK** → **BEEP TONE** → **ANIMATION** → **DEMO MODE**. Для выбора необходимой настройки или раздела нажмите кнопку регулятора на передней панели или кнопку **SEL** на пульте ДУ. Изменения настроек выполняются вращением регулятора громкости на передней панели или кнопками **VOL+**/**VOL-** на пульте ДУ. Для возврата в предыдущее меню нажмайтe кнопку   (стр. 4) на передней панели. Выход из режима специальных настроек происходит автоматически, если в течение 3 секунд не выполняется никаких действий по изменению настроек. При этом все выполненные настройки сохраняются.

## ► AUDIO (настройки звука)

### MANUAL EQ

Ручная регулировка 10-полосного эквалайзера. Можно настроить уровень каждой полосы частот диапазона.

### X.BASS

Используйте данную функцию для усиления уровня низких частот. Доступно 3 режима регулировки:

- **OFF** — усиление выключено.
- **LEVEL 1** — усиление включено на низком уровне.
- **LEVEL 2** — усиление включено на высоком уровне.

#### Примечание.

- При включении режимов **LEVEL 1** или **LEVEL 2** в нижнем левом углу дисплея появляется индикация **BASS**.

## PRESET EQ

Выбор одной из семи предустановленных настроек эквалайзера. Доступны следующие настройки:

USER (пользовательская настройка) → FLAT (ровная частотная характеристика)  
→ CLASSIC → ROCK → POP → JAZZ → COUNTRY

## Примечание.

- Предустановленные настройки эквалайзера можно также переключать, последовательно нажимая кнопку **0/EQ** (стр. 5) на пульте ДУ.

## LOUDNESS

При прослушивании звука с низким уровнем громкости включите данную функцию тонкомпенсации для увеличения уровня низких и высоких частот.

## SUBWOOFER

Включение/отключение выходов сабвуфера.

## FADER

Регулировка баланса фронтального и тылового каналов.

## BALANCE

Регулировка баланса левого и правого каналов.

## ► DISPLAY (настройки цвета подсветки и просмотр версии)

## COLOR

Настройка цвета подсветки дисплея и кнопок.

- CUSTOMIZE — ручная настройка цвета с помощью регулировки параметров RGB: красного, зеленого и синего цветов.
- VARIABLE — эффект анимации: плавная смена цвета подсветки.
- RED — красный цвет.
- PINK — розовый цвет.
- PURPLE — фиолетовый цвет.
- BLUE — синий цвет.
- CYAN — голубой цвет.
- GREEN — зеленый цвет.
- YELLOW — желтый цвет.
- ORANGE — оранжевый цвет.

## LANGUAGE

Выбор языка экранного меню. Кроме английского и русского доступны также украинский и белорусский.

## VERSION

Просмотр текущей версии прошивки.

## ► TUNER (настройки радио)

### LOCAL SET

Выбор дальнего или местного режима приема. В режиме местного приема (когда установлено значение **ON**) чувствительность автопоиска немножко снижена для наиболее точной настройки на радиостанции, уровень приема которых чрезмерно высок.

### STEREO

Радиоприемник автоматически обнаруживает стереорежим радиостанции FM, если ее сигнал достаточно силен. Отключение стереофонического режима приема (когда установлено значение **OFF**) может понадобиться, если выбранная радиостанция принимается с сильным шумом или с помехами.

### REGIONAL

При помощи данной функции можно выбрать частотные диапазоны и шаг настройки радиоприемника в соответствии со стандартами вещания в данном регионе. По умолчанию установлен регион **RUSSIA**, подходящий для радиоприёма территории РФ.

#### Примечание.

- После смены региона при помощи данной настройки все сохраненные радиостанции удаляются из памяти устройства.

## ► CLOCK (настройка времени)

### FORMAT

Выберите 12-часовой или 24-часовой режим отображения времени на дисплее.

### ADJUST

Установите текущее время (часы и минуты).

## ► BEEP (настройка звука нажатия кнопок)

Данная опция управляет звуковыми сигналами, сопровождающими все нажатия на кнопки. Выберите значение **ON**, чтобы включить звуковые сигналы.

#### Примечание.

- Сигналы работают только на силовых выходах.

## ► ANIMATION (настройка анимации)

Установка интервала отображения анимации на дисплее.

## ► DEMO MODE (демонстрационный режим)

Установите значение **ON** для отображения на дисплее демонстрационного режима.

## ► ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ PROLOGY AUDIO

### ► Установка приложения

Для установки приложения на Ваш смартфон отсканируйте QR-код, указанный на коробке или на обложке данного руководства. Либо откройте приложение RuStore (для пользователей продукции на платформе Android) или Apple Store (для пользователей продукции Apple) и введите в строку поиска название **Prology Audio**.

#### Примечание.

- Обратите внимание, что данное приложение, доступное в RuStore, предназначено для смартфонов на платформе ОС Android версии 8.0 и выше.

### ► Запуск приложения

Следуя инструкции, описанной на стр. 12 данного руководства, установите Bluetooth-соединение устройства с Вашим смартфоном.

Запустите приложение. На экране отобразится логотип **PROLOGY**, а затем главное меню приложения (см. рис. справа).

Если приложение не подключилось к устройство автоматически, коснитесь иконки **Disconnect** в правом верхнем углу экрана и выберите название устройства **Prology**. Если устройство не было обнаружено, коснитесь иконки **SCAN FOR DEVICES**. После успешного соединения появится надпись **Connect**.



### ► Основные функции

Приложение Prology Audio позволяет:

- Регулировать громкость;
- управлять многополосным эквалайзером;
- выбирать источник аудиосигнала;
- настраивать цвет подсветки кнопок управления на передней панели;
- поддерживать голосовое сопровождение от навигационных приложений, запущенных на смартфоне;
- отображать индикацию сигналов парковочной системы;
- отображать ID3 информацию о воспроизведимых треках.

## ► УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА


- Для установки устройства выберите такое место, где оно не будет мешать водителю нормально управлять автомобилем.
- Перед окончательной установкой устройства временно подключите к нему все провода и убедитесь, что все соединения сделаны правильно и система работает нормально.
- Используйте только прилагающиеся к устройству крепежные изделия. Только в этом случае установка будет надежной и безопасной. Использование деталей, не входящих в комплект устройства, может привести к нарушению его нормальной работы.
- Если установка устройства требует сверления отверстий или любого другого изменения штатных деталей автомобиля, обязательно проконсультируйтесь у ближайшего дилера Вашего автомобиля.

- Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не могло стать причиной ранения водителя или пассажиров во время внезапной остановки или резкого торможения.
- Никогда не устанавливайте устройство там, где оно будет сильно нагреваться, например, от воздействия прямых солнечных лучей или горячего воздуха, поступающего от отопителя. Также избегайте мест, в которых устройство будет подвергаться воздействию сильной вибрации или на него будет попадать пыль или грязь.
- Сначала подсоединяйте положительную клемму аккумулятора, затем отрицательную.

## ► Процедура установки

### Первый вариант

- 1 - Демонтируйте предыдущее устройство из приборной панели.
- 2 - Установите монтажный кожух в приборную панель автомобиля.
- 3 - Выберите на кожухе те металлические язычки, которые соответствуют толщине приборной панели, и отогните их, чтобы зафиксировать кожух на месте.
- 4 - Выполните все необходимые подключения и установите устройство в приборную панель.
- 5 - При возникновении трудностей с установкой устройства обратитесь за помощью в ближайший сервисный центр.





### Второй вариант установки (монтажный кожух не используется)

Данный вариант установки предусматривает использование крепежных кронштейнов штатного радиоприемника и резьбовых отверстий, которые находятся на боковых панелях устройства.

1. Выберите положение кронштейнов, при котором будут совмещены резьбовые отверстия на кронштейнах и резьбовые соединения на корпусе устройства.
2. Закрепите кронштейны с обеих сторон устройства не менее чем в двух местах. Для этого используйте либо крепежные винты (5 x 6 мм), либо винты с потайной головкой (4 x 6 мм), в зависимости от типа резьбовых отверстий на кронштейне.

## ► Установка парковочной системы

- Поверхность заднего бампера для установки датчиков должна быть вертикальной.
- Рекомендуемая высота для датчиков составляет 50-65 см от земли. Минимальная высота - 45 см от земли.
- Устанавливайте датчики на расстоянии не менее 1 метра друг от друга для корректного отображения данных.



1. Просверлите с помощью фрезы (не входит в комплект) отверстия в бампере автомобиля диаметром 22 мм в двух местах, как показано на рисунке выше.
2. Вставьте датчики в отверстия и плотно зафиксируйте их. Надпись **up** на тыльной стороне датчика после установки должна находиться вверху.
3. Проведите кабели датчиков под обшивкой салона автомобиля и подключите их к устройству, согласно схеме подключения ниже.

## ► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ► Основные

Напряжение питания .....	12 В постоянного тока
Предельные значения напряжения питания .....	11–14,4 В
Номинал встроенного предохранителя .....	15 А
Полярность источника питания .....	Только системы с заземлением отрицательного полюса батареи
Максимальная выходная мощность .....	4x55 Вт
Потребляемая мощность .....	100 Вт
Рекомендуемое сопротивление динамиков .....	4–8 Ом
Установочные размеры устройства (ШxВxГ) .....	178x50x100 мм
Цвета подсветки кнопок .....	Зеленый, синий, красный, желтый, голубой, фиолетовый, розовый, оранжевый, режим авто, ручная настройка
Эквалайзер .....	10 полос, настраиваемых вручную + 6 предустановок
Диапазон рабочих температур .....	-20...+60 °C
Температура хранения .....	-30...+70 °C
Допустимая влажность при работе .....	45...80 %
Допустимая влажность при хранении .....	30...90 %

### ► FM-приемник

Диапазон частот .....	87,5–108 МГц
Полезная чувствительность (отн. с/ш - 30 дБ) .....	12 дБ (мкВ)
Искажения, не более .....	1%
Диапазон воспроизводимых частот .....	30–12700 Гц (-3 дБ)

### ► USB

Отношение сигнал-шум, не менее .....	70 дБ
Искажения, не более .....	1%
Диапазон воспроизводимых частот .....	15–20000 Гц (-3 дБ)

### ► Модуль Bluetooth

Версия .....	4.2
Максимальная дальность действия .....	5 м
Поддерживаемые профили .....	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Диапазон воспроизводимых частот .....	15–18000 Гц (-3 дБ)


## ► Парковочная система

Дистанция обнаружения препятствий .....	0,4-2,4 м
Количество датчиков .....	2
Установочный диаметр датчиков .....	22 мм
Длина кабеля .....	6 м

## Примечание.

- Технические характеристики, комплектация и внешний вид устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

## ► СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



## ВНИМАНИЕ!

- Неверное подключение устройства может привести к его поломке и лишению права на гарантийное обслуживание.
- В данном устройстве используются усилители мощности, подключенные по мостовой схеме. При подключении динамиков не допускается замыкание проводов на массу автомобиля, на провод питания +12 В или друг с другом.
- Красный провод устройства должен быть подключен к цепи зажигания во избежание разряда аккумуляторной батареи автомобиля при продолжительной стоянке.

- Желтый провод устройства должен быть подключен к проводу с постоянным напряжением +12 В, даже при выключенном зажигании. Если Вы не нашли такого провода, то подключитесь к плюсовой клемме аккумулятора после блока предохранителя.
- Черный провод устройства должен быть подсоединен к заземленной металлической части автомобиля. Если Вы не смогли найти подходящий болт или винт, обратитесь за помощью к ближайшему дилеру Вашего автомобиля. Для обеспечения хорошего заземления удалите краску и грязь с тех областей поверхности, с которыми соприкасается провод.
- Синий провод предназначен для управления выдвижным механизмом автомобильной радиоантенны или питанием активной антенны.
- Розовый провод необходимо подключить к лампе сигнала заднего хода (см. схему ниже) для корректной работы парковочной системы, входящей в комплект. Таким образом, при включении передачи заднего хода автомобиля парковочные датчики будут включаться автоматически. Индикация работы парковочной системы отображается на дисплее устройства и в приложении Prology Audio на подключенном по Bluetooth мобильном устройстве. Кроме этого, парковочные датчики должны быть установлены и подключены, согласно данной инструкции.



В случае сброса настроек устройства после выключения зажигания поменяйте местами подключение желтого и красного провода, как показано на рисунке:



## ► ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА, НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Устройство предназначено для эксплуатации в автомобилях с напряжением бортовой сети 12 В. Не следует эксплуатировать устройство, имеющее повреждения корпуса или соединительных проводов и кабелей.

Ошибки, допущенные при установке и эксплуатации устройства, могут быть иногда приняты за его неисправность. Ниже приводится таблица, в которой сведены простые методы проверки, способные помочь Вам устранить большую часть проблем, возникающих при использовании устройства.

### **Примечание.**

- Если возникшую проблему невозможно устранить, руководствуясь приведенными ниже рекомендациями, обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

<b>Неисправность</b>	<b>Причина</b>	<b>Устранение</b>
Нет питания	Перегорел предохранитель устройства	Поменяйте перегоревший предохранитель на предохранитель нужного номинала. Если предохранитель перегорит снова, обратитесь в сервисный центр
	Неправильное подключение	Проверьте подключение питания
Нет звука	Полностью убрана громкость звука	Установите нужный уровень громкости устройства
	Неправильно настроен баланс звука	Установите баланс каналов по центру
	Неправильное подключение	Проверьте правильность подключения проводов
	Провода динамиков контактируют с металлической деталью автомобиля	Изолируйте все провода
	Динамики неисправны	Поменяйте динамики
Настройки устройства и сохраненные радиостанции сбрасываются после выключения двигателя	Неправильное подключение проводов	Поменяйте подключение красного и желтого проводов питания согласно схеме на стр. 21
Радиоприемник не работает	К устройству не подключен кабель антенны	Надежно подключите кабель антенн к соответствующему разъему на задней панели устройства
Не работает функция автонастройки на радиостанции	Радиостанции имеют слишком слабый сигнал	Настраивайтесь на станции вручную

Неисправность	Причина	Устранение
Парковочные датчики не включаются автоматически при движении задним ходом, хотя подключены к соответствующим разъёмам согласно схеме на стр. 21	Розовый провод не подключен к лампе заднего хода согласно схеме на стр. 21	Подключите розовый провод согласно схеме
Пульт дистанционного управления не работает	<p>Светоизлучающий элемент пульта дистанционного управления не направлен на светоприемник сенсора дистанционного управления</p> <p>Пульт ДУ и устройство находятся слишком далеко друг от друга</p> <p>Между пультом ДУ и сенсором дистанционного управления имеются препятствия</p> <p>Израсходован заряд батарейки пульта ДУ</p>	<p>Для осуществления управления светоизлучающий элемент пульта дистанционного управления должен быть направлен на светоприемник сенсора дистанционного управления</p> <p>Расстояние по прямой между пультом ДУ и сенсором дистанционного управления не должно превышать пяти метров</p> <p>Устраните препятствия</p> <p>Замените батарейку</p>
USB-накопитель не считывается	Карта памяти неисправна	Используйте исправные карты памяти
Устройство не воспроизводит аудиофайлы с мобильного телефона	Устройство не поддерживает файловые системы exFAT и NTFS	Убедитесь, что файловая система на USB-накопителе FAT32. Если нет, переформатируйте накопитель
	Данный мобильный телефон не поддерживается устройством или не поддерживает профили A2DP/AVRCP	Используйте другой телефон, обязательно с поддержкой профилей A2DP/AVRCP

## ► ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РЕСУРС, УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать в крытых транспортных средствах любого вида в упакованном виде при температуре от -25 °C до +70 °C. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы устройства — 2 года. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

## ► РАСШИФРОВКА ДАТЫ ВЫПУСКА УСТРОЙСТВА, УКАЗАННОЙ В СЕРИЙНОМ НОМЕРЕ

12-значный серийный номер устройства указывается под штрих-кодом на упаковке, а также на стикере, который клеится на корпус изделия.

Для того, чтобы узнать информацию о дате выпуска устройства, достаточно расшифровать 5-й и 6-й знак из 12-значного серийного номера. Пример расшифровки приведён ниже.

1AAA4A000001



A – месяц выпуска (A – январь, B – февраль, C – март, D – апрель, E – май, F – июнь, G – июль, H – август, I – сентябрь, J – октябрь, K – ноябрь, L – декабрь)

4 – год выпуска (4 – 2024, 5 – 2025 и т. д.)

Данное устройство выпущено в январе 2024 года.



AppStore и логотип AppStore являются товарными знаками корпорации Apple

Техподдержка: 8 800 333 03 23

Веб-сайт: [prology.ru](http://prology.ru)

FM/USB/BT-ресивер

Prology CMX-235

Произведено в Китае

Изготовитель и импортёр: АО «Фирма «MMC»  
127220, г. Москва, Писцовая, д. 1А

